



Industrie Développement Service
Alpespace – 73800 Montmélian
Tél : 04.79.84.36.06 – Fax : 04.79.84.36.10

NOTICE DE MONTAGE TAPIS CLASSIQUE :



Distance par rapport
à la bordure arrière
du béton entre 2 et
5cm

1- Éléments de fixation :

Vis à frapper inox (HIT8-30/62) avec rondelle inox (10 x 30 mm) et chevilles.

2- Stockage des tapis :

Si les tapis ne sont pas mis en place tout de suite, il est préférable de les mettre à l'abri de la lumière et des intempéries. Avant la pose assurez vous que la température soit comprise entre 5°C et 30°C.

3- Support :

Le support des tapis doit être assez rigide (béton ou bois mais éviter terre battue), il doit être lisse pour que le tapis porte bien sur l'ensemble de sa surface. Il est préférable que la surface soit pourvue d'une pente d'environ 3%.

Avant la pose, nettoyer le support et laisser le sécher.

4- Pose des tapis :

Les tapis doivent être posés en respectant une distance à l'arrière de la logette entre 2 et 5cm (il est préférable de tracer cette ligne à l'aide d'une règle ou d'un cordex). Poser les tapis avec la face rainurée sur le dessous. Les tapis sont positionnés les uns contre les autres en veillant à ne pas trop les serrer. Il est possible de découper les emplacements des tubulaires ou poteaux à l'aide d'un cutter ou d'une scie sauteuse. La fixation se fait avec 3 vis à l'avant. Tenir les vis à une distance de 5cm des bordures frontales et latérales. Percer le support à l'aide d'un forêt approprié de diamètre 8 mm, mettre la cheville, enfoncer la vis sans trop écraser le tapis.

5- Entretien :

Il est conseillé de mettre une petite litière (paille brisée, éviter la sciure) afin d'assécher la logette et favoriser le bien être de l'animal. Il est possible de racler les tapis à l'aide d'une raclette à main, de les laver à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (en ne dépassant pas 60 bars et 30°C).